© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Chronosette, Radio Shack y Realistic son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

CAUTION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

# PREPARACION

## *Instalando la Batería*

Deslice hacia afuera la cubierta en el fondo de la unidad. Inserte una batería de 9 voltios.

## *Probando la Batería*

Si el indicador de Centinel de Batería se ilumina, reemplace la batería. Si se ilumina después de una falla de energía, apáguelo oprimiendo **ALARM SET 2**.

## *Antena*

El alambre fijo al terminal con rosca en la parte trasera del radio actúa como antena. Los terminales de rosca son para una antena de 300 ohmios.

# OPERACION

## *Ajustando la Hora*

1. Enchufe la cuerda eléctrica en una toma normal de CA.
2. Mientras mantiene oprimido **TIME SET**, oprima cualquiera de los cuatro botones **FWD** o **REV** para establecer la hora correcta.
3. Suelte primero **TIME SET**, luego suelte el boton **FWD** or **REV**. **AM** o **PM** aparecen en el despliegue durante las horas de la mañana o de la tarde.

**Nota:** Para ajustar los segundos, sostenga oprimido **TIME SET** y oprima **SNOOZE**. El despliegue muestra el último dígito de los minutos seleccionados y los segundos.

## *Escuchando el Radio*

Oprima **ON** o **OFF** para encender o apagar el radio. Usando el seleictor de banda **AM/FM/FM STEREO**, seleccione **AM** o **FM**. Ajuste **TUNING** y **VOLUME** a la estación y nivel de volumen deseados.

## *Usando la Alarma y el Modo de Siesta*

1. Mientras oprime **ALARM SET**, oprima cualquiera de los cuatro botones **FWD** or **REV** para ajustar la hora de la alarma.
2. Suelte primero **ALARM SET**, luego suelte el botón de avance o retroceso.
3. Para ver la hora de la alarma, oprima el botón **ALARM SET**.
4. Deslice **ALARM 1** o **ALARM 2 OFF/RADIO/BUZZER** a la posición **BUZZER** para despertar con alarma, o deslicelo a **RADIO** para despertar con música. La luz **ALM** indica que la alarma está activada.
5. Para silenciar la alarma, mueva **OFF/RADIO/BUZZER** a **OFF** u oprima **OFF**. Oprimiendo **SNOOZE** silencia la alarma o el radio por 7 minutos.

## *Usando el Contador de Sueño*

1. Oprima **OFF** para apagar el radio.
2. Para ajustar el tiempo de tocar el radio a 59 minutos, oprima **SLEEP** una vez. Para ajustar el tiempo de tocar el radio a menos de 59 minutos, oprima y sostenga **SLEEP**. Para acelerar o desacelerar el ajuste de la hora, oprima el botón **FAST** o **SLOW**.

## *Usando Auriculares*

Conecte los auriculares estereo opcionales (con mini-enchufe) en el enchufe **STEREO** para auriculares.

## *Tocando una Cinta*

1. Abra el compartimiento del cassette oprimiendo **STOP/EJECT**.
2. Inserte un cassette con el carretel lleno a la derecha. Cierre el compartimiento con cuidado.
3. Mueva **RADIO/TAPE** a **TAPE**.
4. Oprima **ON**, luego oprima **PLAY**.
5. Ajuste **VOLUME**, **BALANCE**, y **TONE** al nivel de sonido deseado.
6. Para parar de tocar la cinta, oprima **STOP/EJECT**. Para expulsar la cinta, oprima **STOP/EJECT** nuevamente. Al final de la cinta, la unidad para automaticamente.

## *Grabando una Cinta del Radio Incorporado*

1. Mueva **RADIO/TAPE** a **RADIO**.
2. Mueva el selector de banda a **AM**, **FM**, o **FM STEREO**.
3. Use el control de sintonía para buscar una estación.

4. Oprima **RECORD**. El botón **PLAY** se asegura automaticamente y empieza a grabar.

**Nota:** El ajuste de **VOLUME**, **BALANCE**, o **TONE** no afecta el nivel de grabación.

### *Grabando con el Micrófono de Condensador Incorporado*

1. Coloque un cassette en blanco o uno que quiera volver a grabar.
2. Mueva **RADIO/TAPE** a **TAPE**.
3. Oprima **RECORD** para comenzar, y **STOP/EJECT** para terminar la grabación.

**Nota:** Cante o hable en voz normal. El micrófono de condeneador capta el sonido a niveles normales.

### *Grabando un Programa Mientras se Duerme*

1. Coloque el cassette de cinta.
2. Mueva **RADIO/TAPE** a **RADIO**.
3. Oprima **PAUSE**, luego oprima **RECORD**.
4. Seleccione la hora de dormir.
5. Suelte **PAUSE** y la grabación comienza. El radio se apaga al final del tiempo seleccionado. Para terminar de grabar antes del tiempo seleccionado, oprima **STOP/EJECT**.

### *Grabando Mientras Esté Ausente o Dormido*

1. Coloque un cassette de cinta.
2. Mueva **ALARM 1** o **ALARM 2** a **RADIO**.
3. Ajuste la hora de la alarma.
4. Oprima **RECORD**. La grabación empieza a la hora de la alarma. El radio toca durante 59 minutos, luego se apaga. La cinta también para automáticamente cuando llega al final.

### *Borrando una Grabación*

Para reemplazar una grabación vieja con una nueva, grabe sobre la vieja. Para borrar un cassette rapidamente, use un borrador de masa, disponible en Radio Shack.

### *Durmiéndose con Música Grabada*

1. Mueva **RADIO/TAPE** a **TAPE**.
2. Coloque una cinta pre-grabada.
3. Ajuste el medidor de sueño.
4. Oprima **PLAY**.

### *Despertando con Música Grabada*

1. Mueva **RADIO/TAPE** a **TAPE**.
2. Coloque un cassette de cinta y retroceda o adelántelo a la posición deseada.
3. Mueva uno de los selectores de alarma a **RADIO**.
4. Seleccione un tiempo de alarma.
5. Oprima **PLAY**. La cinta comienza a tocar al tiempo de alarma establecido.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio reloj seco.
- Use baterías frescas. Remueva las baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio reloj con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio reloj en temperaturas extremas
- Mantenga el radio reloj alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio reloj con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio reloj.

## ESPECIFICACIONES

**Cinta**

| | |
|---|---|
| Velocidad | 1 7/8" (4,75 cm) por Segundo |
| Reproducción | Stereo, 4 Pistas |
| Borrado | Borrado CD |
| Grabación | Polarización CD |
| Motor | Motor de 7,5V CD con Governador |

**Radio**

| | |
|---|---|
| AM | 520-1620 kHz |
| FM | 88-108 MHz |
| Energía | CA 120V, 60 Hz 10 W |
| Frecuencia Intermedia | AM 455 kHz, FM 10,7 MHz |
| Potencia de Salida | 700 mW/por Canal (max.) |
| Bocinas (Dos) | 8,9 cm (3-1/2 Inch) Imán Permanente. Tipo Dinámico, 8 Ohmios |
| Dimensiones | 345 X 110 X 147 mm (Alto x Ancho x Profundo) |
| Peso | 1,8 kg |